


安裝前和使用本產品前請詳閱本說明書，  
並妥善保存本說明書。



Pack 'n Play<sup>®</sup> Portable  
On the Go<sup>™</sup> Playard

On the Go<sup>™</sup>

嬰幼兒休息遊戲網床  
使用說明書



[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)

# 警告

不遵守警告及注意事項或會引致受傷或死亡。

## 組裝本產品

- 本產品需由成人進行組裝。
- 打開時請注意手指，避免讓摺床頂杆的角位夾到。使用前確認遊戲床已完全打開，確認四條頂杆已經鎖定，底部中央已經按平，和床墊已經平放好並已固定。請依照說明書正確組裝遊戲床。
- 使用輕便睡床前請確認床墊/褥墊下的魔术貼牢牢地貼在輕便睡床的網上。
- 如發現產品有遺失或鬆脫的固定織帶、鬆脫的接合位、損壞的部件或撕裂的網面時切勿使用此產品。組裝前請檢查妥當，亦請經常檢查產品。如有部件遺失請停止使用並聯絡Graco香港代理，切勿自行替換部件。

## 使用遊戲床

- 遊戲床可供幼兒玩耍或睡覺使用，讓幼兒在遊戲床玩耍時，請小心看管，切勿獨留幼兒在遊戲床內，即使讓幼兒在遊戲床上睡覺時，也應該隨時注意並小心照顧幼兒以確保安全。
- 請將遊戲床設置在遠離危險的地方。
- 當幼兒能自行站起時，請勿將大件的玩具放到遊戲床內，以免幼兒將玩具當作踏腳石爬出遊戲床。
- 當幼兒的高度超過35寸(89公分)，體重超過30磅(14公斤)，或是能夠自行爬出遊戲床時，請停止使用遊戲床。
- 切勿自行改造遊戲床，或將任何未有列在本說明書之內的部件如輕便睡床，安裝到遊戲床之上。
- 在遊戲床上面放置臨時網或頂蓋可導致孩子被困甚至死亡。切勿使用這些物品來限制孩子在遊戲床活動。
- 切勿在頂杆未拉直鎖定的狀態下讓幼兒使用，讓幼兒使用前確認遊戲床已完全打開，確認四條頂杆已經鎖定。

# 警告

## 避免窒息危險

由於遊戲床構造和一般幼兒床不同，遊戲床邊具有彈性，因此床墊/褥墊乃特別設計，以避免幼兒意外窒息，床墊/褥墊之硬度、尺寸和小於一寸之厚度均依照安全規格而設計。使用任何其他尺寸和厚度不同之床墊/褥墊有可能令幼兒頭部卡在床邊和床墊/褥墊之間，造成窒息危險。

為減低導致初生嬰兒猝死症 (SIDS) 的危險，兒科醫生建議，除個別醫師診斷之特別情況外，應讓幼兒躺臥睡覺。

切勿將塑膠袋或塑膠膜作為床罩使用，以免導致窒息。

不得於遊戲床中使用水床墊。


## 避免勒斃危險

- 繩索或索帶會有勒斃幼兒之危險，勿讓繩索或索帶接近幼兒。
- 切勿將遊戲床放置於窗邊，以免百葉窗和窗簾繩勒斃幼兒。
- 切勿懸掛繩索等在遊戲床上。
- 切勿懸掛任何帶有繩索之物件(如固齒器等)在幼兒之頸項之上。
- 切勿將繩索捆綁在玩具之上。

**本產品不得用於商業用途。**

## 2-A 各部件名稱

組裝前請確認所有部件已齊全。如有任何遺漏，請即聯絡銷售商或代理商。組裝本產品前，不需要額外工具。



- A. 遊戲床主體
- B. 床墊
- C. 收納袋
- D. 輕便睡床掛網
- E. 吊掛玩具 (造型或有不同)
- F. 吊掛玩具支架


### 3-A 組裝遊戲床




#### A. 遊戲床主體




#### B. 床墊



1. 解開床墊下的魔術貼。




2. 向上提起短邊的頂杆，直到兩邊短邊頂杆已正確鎖定。




3. 向上提起長邊的頂杆，直到兩邊長邊頂杆已正確鎖定。




4. 按下遊戲床底部中央至床底水平，即可完全撐開遊戲床。




5. 將床墊軟的一面朝上放入遊戲床底部。




6. 將床墊四角的織帶穿過遊戲床底部並固定於床架上。




## 3-B 收摺遊戲床




1. 從遊戲床底部將床墊四角的固定織帶解開，然後取出床墊。




2. 將底部中央的織帶向上拉起至少至遊戲床一半的高度。




3. 鬆開四邊的頂杆。
  - a. 向上輕提頂杆；
  - b. 按住頂杆解鎖按鈕；
  - c. 將頂杆向下壓。
    - 頂杆有兩個接合位。其中一端未鬆開時，頂杆無法完全摺合。
    - 當頂杆未能完全摺合時，切勿強行收摺。再度用力按壓解鎖按鈕即可。




8




4. 將遊戲床底部中央完全拉起並完全摺合遊戲床。



5. 用床墊將遊戲床主體包裹收納，並將床墊兩端的魔術貼貼好固定。




## 3-C 收納遊戲床



C. 收納袋

將用床墊包裹好的遊戲床直立放置，頂杆朝上。將收納袋由上而下套入遊戲床，然後反轉拉上拉鏈，再將床墊底部的提手拉出即可。



9

## 4-A 輕便睡床

### 警告

#### 窒息危險 - 錯誤使用可引致幼兒窒息：

- 使用額外的床墊，令幼兒頭部卡在輕便睡床邊及床墊之間。
- 使用軟身床墊。

只可使用Graco提供的床墊/褥墊。切勿外加任何枕頭、軟墊、底墊等在原有的床墊之上。


**掉落危險：**為免幼兒意外跌出遊戲床，當幼兒能用手或膝蓋支撐身體自行爬起，或體重已達15磅(6.8公斤)，請停止使用輕便睡床部份。

- 輕便睡床每次只供一名幼兒使用。
- 切勿將幼兒放置於輕便睡床底下。
- 使用前必須確認輕便睡床已經完全組裝及安裝，包括4支鐵管，夾扣和床墊/褥墊，切勿自行改裝或外加任何其他不列於此說明書的組件於輕便睡床之上。
- 當作遊戲床使用時，切勿放置輕便睡床於遊戲床內。
- 為免令遊戲床內溫度過高，使用輕便睡床時切勿外加太陽篷。
- 為減低導致初生產兒猝死症(SIDS)的危險，兒科醫生建議，除個別醫師診斷之特別情況外，應讓幼兒躺臥睡覺。
- 只能使用Graco提供的床墊或特別為輕便睡床設計尺寸合適的床墊。




D. 輕便睡床掛網



1. 從遊戲床底部取出床墊。




2. 將輕便睡床掛網上的8個掛鉤扣合於遊戲床四邊頂杆上。



3. 接合輕便睡床掛網上支撐鐵管。



4. 將床墊軟的一面朝上放置於輕便睡床掛網上。




## 4-B 吊掛玩具

### ! 警告

- 可能造成纏繞或勒斃傷害。一旦幼兒能自行用手或膝蓋支撐身體向上，請將玩具取下。
- 建議只供零歲至5個月幼兒使用。
- 吊掛玩具不可放入口中。請注意不要讓幼兒擺入口中。




E. 吊掛玩具  
(造型或有不同)




F. 吊掛玩具支架


2X




1. 連接一端的吊掛玩具支架。



2. 將吊掛玩具布條套入連接好的吊掛玩具支架。



3. 連接另一端的吊掛玩具支架。



4. 將組裝好的吊掛玩具扣合於遊戲床上即可。

## 5-A 產品維護

**請定期檢查產品**是否有破損的零部件、撕裂的布料或車縫線。

**清潔產品**時，可使用海綿、中性清潔劑和溫水進行擦洗。切勿將本產品浸沒於水中。遊戲床架上的布套不可拆卸。

**清潔收納袋**時，可用凍水以低轉速模式進行機洗及自然風乾。切勿漂白。

**清潔輕便睡床掛網**時，可用中性清潔劑以溫水進行手洗及自然風乾。

**清潔床墊**時，可用濕布擦拭。切勿漂白。切勿將床墊浸沒於水中。

## 5-B 產品維修

本產品如需維修或需其它協助，歡迎致電 (852) 2660 8883。